



Примеры записи при заказе:

Для РИФ-А1, РИФ-А1-DIN, РИФ-А2				
1) РИФ-А1;	0,1 %;	4-20 мА;	36 В;	10 шт
2) РИФ-А1-DIN;	0,1 %;	4-20 мА;	24 В;	10 шт
3) РИФ-А2;	0,1 %;	4-20 мА;	36 В;	10 шт
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
1	обозначение барьера			
2	погрешность преобразования входного сигнала ($\pm 0,1$ или $\pm 0,2$ %)			
3	выходной сигнал по цепи нагрузки (0-5, 0-20 или 4-20 мА)			
4	напряжение питания			
5	количество барьеров			

Для РИФ-А5, РИФ-А5-DIN, РИФ-А6			
1) РИФ-А5;	НРК;	24 В;	10 шт
2) РИФ-А5-DIN;	НЗК;	36 В;	10 шт
3) РИФ-А6;	НРК;	36 В;	10 шт
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	обозначение барьера		
2	нормальное состояние контактов реле (НЗК или НРК)		
3	напряжение питания		
4	количество барьеров		

Комплектность:

Обозначение	Наименование	Кол
	Барьер безопасности РИФ-А% Параметр 1%	1
2.087.044 - 01 (или 03) ПС	Паспорт	1
2.087.044 - 01 РЭ	Руководство по эксплуатации	1

